

CATÁLOGO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE MG

1. Motor - Sistema de lubricación:

Filtros de aceite
Bombas de aceite motor
Varillas de nivel de aceite
Tapas de llenado de aceite
Tubos de respiración de gases
Juntas de tapa de balancines
Surtidores de aceite para pistones
Intercambiadores de calor aceite-agua

2. Motor - Sistema de refrigeración:

Bombas de agua
Bombas de agua auxiliares eléctricas
Termostatos
Radiadores del motor
Vasos de expansión
Tapas del radiador
Mangueras superiores de refrigeración
Mangueras inferiores de refrigeración
Electroventiladores
Soportes del ventilador
Racores de agua
Juntas de bomba de agua
Sensores de temperatura de agua

3. Motor - Sistema de admisión y escape:

Filtros de aire motor
Elementos filtrantes de aire
Turbocompresores
Actuadores de turbocompresor
Válvulas EGR
Válvulas PCV
Colectores de admisión
Colectores de escape

Sondas lambda o de oxígeno delanteras
Sondas lambda o de oxígeno traseras
Intercoolers
Tubos de admisión de aire
Resonadores de admisión
Juntas de colector de admisión
Juntas de colector de escape

4. Motor - Sistema de distribución:

Correas de distribución
Correas de distribución secundarias
Cadenas de distribución primarias
Cadenas de distribución secundarias
Tensores de correa de distribución
Tensores de cadena de distribución
Rodillos tensores o locos de distribución
Guías de cadena de distribución
Poleas de cigüeñal
Kits de distribución

5. Motor - Sistema de combustible:

Bombas de combustible eléctricas
Aforadores de bomba de combustible
Rampas de inyección
Inyectores de combustible
Filtros de combustible
Canisters de carbono
Válvulas de purga de canister
Sensores de presión de combustible
Depósitos de combustible
Tapas del depósito de combustible
Juntas de aforador

6. Motor - Sistema de eléctrico del motor:

Alternadores
Motores de arranque
Bobinas de encendido
Bujías de encendido
Bujías de incandescencia
Cables de bujías
Cables de bujías de precalentamiento
Cajas de precalentamiento
Sensores de posición del cigüeñal
Sensores de posición del árbol de levas
Sensores de detonación o knock
Sensores de presión del aire o MAP
Sensores de temperatura del aire
Caudalímetros o MAF
Sensores de presión de aceite
Sensores de velocidad del motor
Módulos de control del motor o ECU

7. Transmisión y embrague:

Platos de embrague u opresores
Discos de embrague
Cilindros maestros de embrague
Cilindros receptores de embrague
Collares hidráulicos
Horquillas de embrague
Cables de embrague
Pedales de embrague
Cajas de cambios manuales
Cajas de cambios automáticas
Ejes de transmisión o semiejes
Diferenciales
Retenes de semieje
Convertidores de par
Sincronizadores de caja
Piñones de caja

Horquillas de selección
Fuelles de palanca de cambios
Pomos de palanca de cambios
Cables de cambios

8. Suspensión y dirección:

Amortiguadores delanteros
Amortiguadores traseros
Brazos de suspensión inferiores
Brazos de suspensión superiores
Rotulas de suspensión
Barras estabilizadoras delanteras
Barras estabilizadoras traseras
Bieletas de barra estabilizadora
Bujes de barra estabilizadora
Muelles espirales delanteros
Muelles espirales traseros
Barras de torsión traseras
Topes de ataque o bump stops
Copelas de apoyo
Rodamientos de rueda delanteros
Rodamientos de rueda traseros
Mazas o cubos de rueda
Cremalleras de dirección
Extremos de dirección o terminales
Axiales de dirección
Fuelles de cremallera
Bombas de dirección asistida
Depósitos de líquido de dirección
Cardanes de dirección o ejes intermedios
Columnas de dirección
Volantes de dirección

9. Frenos:

- Pastillas de freno delanteras
- Pastillas de freno traseras
- Zapatas de freno traseras para tambor
- Discos de freno delanteros
- Discos de freno traseros
- Tambores de freno traseros
- Cilindros de freno de rueda
- Cilindros maestros de freno
- Depósitos de líquido de frenos
- Servofrenos o hidrovac o booster
- Cables de freno de mano
- Mangueras de freno delanteras
- Mangueras de freno traseras
- Pinzas de freno delanteras
- Pinzas de freno traseras
- Módulos ABS o moduladores
- Sensores de velocidad de rueda para ABS
- Kits de reparación de pinza
- Tapas de estribo de freno
- Muelles recuperadores de zapatas

10. Aire acondicionado:

- Compresores de A/C
- Condensadores de A/C
- Evaporadores de A/C
- Ventiladores de cabina o blowers
- Filtros de habitáculo o polen
- Tuberías de A/C
- Válvulas de expansión
- Resistencias del ventilador
- Sensores de presión de refrigerante
- Embragues del compresor
- Deshidratadores o filtros secadores
- Sondas de temperatura del evaporador
- Juntas toricas de tubería

Mandos de climatizador
Motores de impulsor de aire

11. Eléctrico y electrónico

Alternadores
Motores de arranque
Baterías
Bobinas de encendido
Sensores de temperatura de agua
Sensores de presión de aceite
Sensores de velocidad para ABS
Sensores de posición del cigüeñal
Sensores de posición del árbol de levas
Sensores de detonación
Sensores de presión del aire o MAP
Sensores de temperatura del aire
Sensores de oxígeno o sonda lambda
Caudalímetros o MAF
Potenciómetros de acelerador
Pedales electrónicos
Módulos de control del motor o ECU
Módulos de control de transmisión o TCU
Módulos de control de airbag
Módulos de carrocería o BCM
Interruptores de freno o stop
Interruptores de luces y limpiadores
Relés y fusibles
Cajas de fusibles o BSM
Antenas de radio
Aforadores de combustible
Cláxones o bocinas
Interruptores de contacto o antirrobo
Módulos de control de presión de neumáticos
Sensores de presión de neumáticos

12. Iluminación:

- Faros delanteros completos
- Faros traseros completos
- Faros antiniebla delanteros
- Faros antiniebla traseros
- Terceras luces de stop
- Luces de matrícula
- Intermitentes laterales
- Bombillas H1, H4, H7 y otras variedades
- Portalampanas
- Soportes de faro
- Correctores de faro
- Embellecedores de faro

13. Limpieza:

- Escobillas limpiaparabrisas delanteras izquierdas
- Escobillas limpiaparabrisas delanteras derechas
- Escobillas limpiaparabrisas traseras
- Brazos limpiaparabrisas
- Motores limpiaparabrisas
- Varillajes de limpiaparabrisas
- Bombas de lavaparabrisas o lavalunas
- Depósitos de líquido lavaparabrisas
- Surtidores o boquillas lavaparabrisas
- Tubos de llenado del deposito

14. Carrocería y accesorios:

- Capots completos
- Puertas delanteras izquierdas
- Puertas delanteras derechas
- Puertas traseras izquierdas
- Puertas traseras derechas
- Portones traseros o maleteros
- Parachoques delanteros
- Parachoques traseros
- Aletas delanteras o guardafangos

Aletas traseras
Parabrisas delanteros
Lunetas traseras
Cristales de puerta delantera
Cristales de puerta trasera
Ventanas fijas traseras o custodias
Retrovisores exteriores
Retrovisores interiores
Manillas exteriores de puerta
Manillas interiores de puerta
Cerraduras de puerta
Cerraduras de capot
Cerraduras de portón trasero
Emblemas y logotipos
Rejillas del radiador
Rejillas antigavilla
Spoilers o alerones
Equilibradores de capot o portón
Bisagras de puerta o capot
Juntas de puerta o portón
Insonorizantes de capot
Topes de capot
Varillas de soporte de capot
Mandos de apertura de capot
Estribos laterales
Guardabarros traseros
Pasos de rueda
Protectores de aleta
Parasoles
Consolas de techo
Guarniciones de techo
Alfombrillas
Tableros de instrumentos
Guarnecidos de puerta
Apoyabrazos o apoyacodos
Ceniceros

Encendedores o tomas de 12V
Portaobjetos o guanteras
Rejillas de ventilación
Clips de fijación de guarnecidos

15. Varios y accesorios:

Gatos de elevación
Llaves de ruedas
Kits de herramientas
Triángulos de preseñalización
Chalecos reflectantes
Bacas de techo
Portabicicletas
Portaequipajes
Tapas de maletero
Bandejas de maletero

Contacte a nuestros comerciales

Eduardo Martínez
+53 5 2795324

Rodolfo Granda
+53 5 2807597

"Tu camino es conmigo".