

CATÁLOGO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE MAXUS

1. Motor - Sistema de lubricación:

Filtros de aceite
Filtros de aceite tipo elemento
Bombas de aceite motor
Varillas de nivel de aceite
Tapas de llenado de aceite
Tubos de respiración de gases
Racores de vapores de aceite

2. Motor - Sistema de refrigeración:

Bombas de agua
Termostatos
Radiadores del motor
Vasos de expansión
Tapas del radiador
Mangueras superiores de refrigeración
Mangueras inferiores de refrigeración
Electroventiladores
Soportes del ventilador
Racores de agua
Juntas de bomba de agua

3. Motor - Sistema de admisión y escape:

Filtros de aire motor
Elementos filtrantes de aire
Turbocompresores
Válvulas EGR
Colectores de admisión
Colectores de escape
Sondas lambda o de oxígeno delanteras
Sondas lambda o de oxígeno traseras
Intercoolers
Tubos de admisión de aire
Resonadores de admisión

4. Motor - Sistema de distribución:

Correas de distribución
Correas de distribución secundarias
Cadenas de distribución
Tensores de correa de distribución
Rodillos tensores o locos de distribución
Poleas de cigüeñal
Guías de cadena de distribución
Kits de distribución

5. Motor - Sistema de combustible:

Filtros de combustible para gasoil
Filtros de combustible tipo bombeta
Filtros de combustible con elemento
Bombas de alta presión o inyección
Rampas de inyección
Inyectores de combustible
Tubos de retorno de combustible
Juntas de inyector
Aforadores de combustible
Electroválvulas de combustible

6. Motor - Sistema de eléctrico del motor:

Alternadores
Motores de arranque
Sensores de temperatura de agua
Sensores de presión de aceite
Sensores de posición del cigüeñal
Sensores de posición del árbol de levas
Sensores de detonación o knock
Sensores de presión de admisión o MAP
Sensores de temperatura de aire
Bobinas de encendido
Bujías de incandescencia
Cables de bujías de precalentamiento

Caudalímetros o MAF
Sensores de velocidad del motor

7. Transmisión y embrague:

Platos de embrague u opresores
Discos de embrague
Cilindros maestros de embrague
Cilindros receptores de embrague
Collares hidráulicos
Horquillas de embrague
Cables de embrague
Pedales de embrague
Cajas de cambios manuales
Cajas de cambios automáticas
Ejes de transmisión o semiejes izquierdos
Ejes de transmisión o semiejes derechos
Diferenciales
Retenes de semieje
Convertidores de par
Sincronizadores de caja
Piñones de caja

8. Suspensión y dirección:

Amortiguadores delanteros
Amortiguadores traseros
Brazos de suspensión inferiores izquierdos
Brazos de suspensión inferiores derechos
Brazos de suspensión superiores
Rotulas de suspensión inferiores
Rotulas de suspensión superiores
Barras estabilizadoras delanteras
Barras estabilizadoras traseras
Bieletas de barra estabilizadora
Bujes de barra estabilizadora
Muelles espirales delanteros
Muelles espirales traseros

Ballestas
Topes de ataque o bump stops
Copelas de apoyo
Rodamientos de rueda delanteros
Rodamientos de rueda traseros
Conjuntos de cubo de rueda
Cremalleras de dirección
Terminales de dirección o extremos
Barras de dirección laterales
Fuelles de cremallera
Bombas de dirección asistida
Depósitos de líquido de dirección
Cardanes de dirección o ejes intermedios
Columnas de dirección
Volantes de dirección

9. Frenos:

Pastillas de freno delanteras
Pastillas de freno traseras
Zapatillas de freno traseras para tambor
Discos de freno delanteros
Discos de freno traseros
Tambores de freno traseros
Cilindros de freno de rueda
Cilindros maestros de freno
Servofrenos o hidrovac o booster
Depósitos de líquido de frenos
Cables de freno de mano izquierdos
Cables de freno de mano derechos
Mangueras de freno delanteras
Mangueras de freno traseras
Pinzas de freno delanteras
Pinzas de freno traseras
Módulos ABS
Sensores de velocidad de rueda para ABS

Kits de reparación de pinza
Tapas de estribo de freno

10. Aire acondicionado:

Compresores de A/C
Condensadores de A/C
Evaporadores de A/C
Ventiladores de cabina o blowers
Filtros de habitáculo o polen
Tuberías de A/C
Válvulas de expansión
Resistencias del ventilador
Sensores de presión de refrigerante
Embragues del compresor
Deshidratadores o filtros secadores
Sondas de temperatura del evaporador
Juntas toricas de tubería
Mandos de climatizador

11. Eléctrico y electrónico

Baterías
Baterías auxiliares
Cables positivos de batería
Cables negativos de batería
Soportes de batería
Relés principales
Relés de precalentamiento
Relés de electroventilador
Fusibles de varios tipos
Cajas de fusibles o BSM
Módulos de control del motor o ECU
Módulos de control de airbag
Módulos de carrocería o BCM
Módulos de control de ABS
Interruptores de freno o stop
Interruptores de luces y limpiadores

Interruptores de ventanas
Cláxones o bocinas
Antenas de radio
Aforadores de combustible
Sensores de lluvia
Sensores de presión de neumáticos o TPMS

12. Iluminación:

Faros delanteros completos izquierdos
Faros delanteros completos derechos
Faros traseros completos izquierdos
Faros traseros completos derechos
Faros antiniebla delanteros izquierdos
Faros antiniebla delanteros derechos
Faros antiniebla traseros izquierdos
Faros antiniebla traseros derechos
Terceras luces de stop
Luces de matrícula
Intermitentes laterales
Bombillas H1
Bombillas H4
Bombillas H7
Bombillas W5W para posición
Bombillas P21W para stop o intermitente
Bombillas PY21W para intermitente ámbar
Portalampanas de faro
Soportes de faro
Correctores de faro
Embellecedores de faro

13. Limpieza:

- Escobillas limpiaparabrisas delanteras izquierdas
- Escobillas limpiaparabrisas delanteras derechas
- Escobillas limpiaparabrisas traseras
- Brazos limpiaparabrisas izquierdos
- Brazos limpiaparabrisas derechos
- Brazos limpiaparabrisas traseros
- Motores limpiaparabrisas
- Varillajes de limpiaparabrisas
- Bombas de lavaparabrisas o lavalunas
- Depósitos de líquido lavaparabrisas
- Surtidores o boquillas lavaparabrisas
- Tubos de llenado del deposito

14. Carrocería y accesorios:

- Capots completos
- Puertas delanteras izquierdas
- Puertas delanteras derechas
- Puertas traseras izquierdas
- Puertas traseras derechas
- Portones traseros o maleteros
- Puertas laterales correderas izquierdas
- Puertas laterales correderas derechas
- Parachoques delanteros
- Parachoques traseros
- Aletas delanteras o guardafangos izquierdas
- Aletas delanteras o guardafangos derechas
- Aletas traseras
- Parabrisas delanteros
- Lunetas traseras
- Cristales de puerta delantera izquierda
- Cristales de puerta delantera derecha
- Cristales de puerta trasera izquierda
- Cristales de puerta trasera derecha
- Ventanas fijas traseras o custodias
- Retrovisores exteriores izquierdos

Retrovisores exteriores derechos
Retrovisores interiores
Manillas exteriores de puerta izquierdas
Manillas exteriores de puerta derechas
Manillas interiores de puerta
Cerraduras de puerta delantera
Cerraduras de puerta trasera
Cerraduras de capot
Cerraduras de portón trasero
Emblemas y logotipos
Rejillas del radiador
Rejillas antigavilla
Spoilers o alerones
Equilibradores de capot o portón
Bisagras de puerta o capot
Juntas de puerta o portón
Insonorizantes de capot
Topes de capot
Varillas de soporte de capot
Mandos de apertura de capot
Estribos laterales
Guardabarros traseros
Pasos de rueda
Protectores de aleta
Parasoles
Consolas de techo
Guarniciones de techo
Alfombrillas
Tableros de instrumentos
Guarnecidos de puerta
Apoyabrazos o apoyacodos
Ceniceros
Encendedores o tomas de 12V
Portaobjetos o guanteras
Rejillas de ventilación
Clips de fijación de guarnecidos

15. Varios:

Gatos de elevación
Llaves de ruedas
Kits de herramientas
Triángulos de preseñalización
Chalecos reflectantes
Bacas de techo
Portabicicletas
Portaequipajes
Tapas de maletero
Bandejas de maletero

Contacte a nuestros comerciales

Eduardo Martínez
+53 5 2795324

Rodolfo Granda
+53 5 2807597

*"Tu camino es **conmigo**".*