

## **CATÁLOGO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE MITSUBISHI**

### **1. Motor - Sistema de lubricación:**

Filtros de aceite  
Bombas de aceite motor  
Varillas de nivel de aceite  
Tapas de llenado de aceite  
Tubos de respiración de gases  
Juntas de tapa de balancines  
Surtidores de aceite para pistones  
Intercambiadores de calor aceite-agua  
Tubos de aspiración de aceite  
Racores de vapores de aceite  
Calentadores de aceite

### **2. Motor - Sistema de refrigeración:**

Bombas de agua  
Termostatos  
Kits de termostato  
Radiadores del motor  
Vasos de expansión  
Tapas del radiador  
Mangueras superiores de refrigeración  
Mangueras inferiores de refrigeración  
Mangueras de derivación o bypass  
Electroventiladores  
Embragues del ventilador  
Poleas de ventilador  
Hélices del ventilador  
Soportes del ventilador  
Racores de agua  
Juntas de bomba de agua  
Sensores de temperatura de agua  
Termocontactos del ventilador  
Resistencias del motoventilador  
Motoventiladores del radiador

Envolventes del ventilador  
Deflectores de aire del radiador  
Soportes elásticos del radiador  
Tubos de desgasificación  
Cajas de agua o colectores de salida  
Juntas de la caja de agua  
Racores de purga de aire  
Tornillos de purga  
Tapas de llenado de agua

### **3. Motor - Sistema de admisión y escape:**

Filtros de aire motor  
Elementos filtrantes de aire  
Turbocompresores  
Válvulas EGR  
Colectores de admisión  
Colectores de escape  
Sondas lambda o de oxígeno  
Intercoolers  
Tubos de admisión de aire  
Juntas de colector de admisión  
Juntas de colector de escape  
Múltiples de entrada o admisión  
Múltiples de escape  
Resonadores de admisión  
Tubos de intercooler  
Racores de aire  
Purgadores de admisión  
Soportes del filtro de aire  
Tomas de aire

**4. Motor - Sistema de distribución:**

Correas de distribución  
Cadenas de distribución  
Tensores de correa de distribución  
Tensores de cadena de distribución  
Rodillos tensores de distribución  
Rodillos locos de distribución  
Guías de cadena de distribución  
Zapatillas tensoras de cadena  
Poleas de cigüeñal  
Poleas amortiguadoras de cigüeñal  
Piñones de distribución  
Piñones del árbol de levas  
Kits de distribución  
Poleas tensoras de correa  
Brazos tensores de correa  
Dispositivos de regulación de distribución  
Poleas simples  
Poleas dobles  
Chavetas de cigüeñal  
Tapas de distribución  
Juntas de tapa de distribución  
Protectores de correa  
Tornillos de fijación de polea  
Pasadores de distribución

**5. Motor - Sistema de combustible:**

Bombas de inyección de combustible  
Bombas de cebado de gasoil  
Bombas de alta presión  
Bombas de combustible eléctricas  
Filtros de combustible para gasoil  
Filtros de combustible tipo bombeta  
Filtros de combustible en depósito  
Rampas de inyección  
Inyectores de combustible  
Inyectores diésel de Lucas o Bosch  
Tubos de inyección de combustible  
Tubos de retorno de combustible  
Juntas de inyector  
Arandelas de regulación de inyector  
Aforadores de combustible  
Tapas del depósito de combustible  
Juntas de aforador  
Canisters de carbono  
Válvulas de purga de canister  
Depósitos de combustible  
Tubos de llenado de combustible  
Trampillas del tapón de combustible  
Electroválvulas de combustible  
Racores orientables de combustible  
Filtros de gasolina  
Bombas de alimentación de gasolina  
Reguladores de presión de combustible  
Sensores de presión de combustible  
Mangueras de combustible

**6. Motor - Sistema de eléctrico del motor:**

Alternadores  
Motores de arranque  
Bobinas de encendido  
Bujías de encendido  
Bujías de precalentamiento para diésel  
Cables de bujías  
Cables de bujías de precalentamiento  
Cajas de precalentamiento  
Distribuidores de encendido  
Rotores de distribuidor  
Sensores de posición del cigüeñal  
Sensores de posición del árbol de levas  
Sensores de detonación o knock  
Sensores de presión del aire o MAP  
Sensores de temperatura del aire  
Sensores de oxígeno o sonda lambda  
Sensores de presión de aceite  
Sensores de temperatura de agua  
Sensores de velocidad del motor  
Caudalímetros o MAF  
Potenciómetros de acelerador  
Pedales electrónicos  
Módulos de control del motor o ECU  
Módulos de control de inyección  
Relés de precalentamiento  
Relés de electroventilador  
Solenoides de motor de arranque  
Reguladores de voltaje de alternador  
Rotores de alternador  
Rodamientos de alternador  
Escobillas de motor de arranque  
Soportes de alternador  
Piñones de arrastre del motor de arranque  
Horquillas de motor de arranque  
Contactos o chuchos de arranque

Antirrobo de dirección o bombines  
Llaves con emisor o transpondedor  
Bobinas de antena para inmovilizador  
Módulos de control de airbag  
Módulos de control de ABS  
Módulos de carrocería o BCM  
Interruptores de freno o stop  
Interruptores de luces y limpiadores  
Relés y fusibles  
Cajas de fusibles  
Antenas de radio  
Aforadores de combustible  
Cláxones o bocinas  
Interruptores de contacto o antirrobo  
Sensores de velocidad para ABS  
Sensores de ángulo de dirección  
Sensores de lluvia  
Sensores de presión de neumáticos  
Módulos de control de presión de neumáticos  
Unidades de control de airbag  
Airbags del conductor  
Airbags del pasajero  
Airbags laterales  
Pretensores de cinturón de seguridad  
Sensores de impacto de airbag  
Contactos giratorios de airbag  
Módulos de control de velocidad crucero  
Módulos de control de climatizador  
Sensores de temperatura exterior  
Sensores de radiación solar  
Sensores de calidad del aire  
Actuadores de recirculación de aire  
Motores del impulsor de climatizador  
Mandos de climatizador o paneles  
Pantallas de infoentretenimiento  
Unidades de navegación

Módulos de audio o autorradios  
Altavoces  
Antenas de navegación  
Cámaras de visión trasera  
Sensores de aparcamiento o radar  
Módulos de control de aparcamiento  
Interruptores de ventanas eléctricas  
Motores de elevalunas  
Mecanismos de elevalunas  
Motores de ajuste de retrovisores  
Interruptores de ajuste de retrovisores  
Motores de techo corredizo  
Interruptores de techo corredizo  
Módulos de control de asientos eléctricos  
Motores de ajuste de asientos  
Interruptores de ajuste de asientos  
Calefactores de asientos  
Interruptores de calefacción de asientos  
Lunetas térmicas o desempañadores  
Interruptores de luneta térmica  
Calefactores de retrovisores  
Interruptores de calefacción de retrovisores  
Módulos de control de faros  
Correctores de faros o nivelación  
Interruptores de faros  
Relés de faros  
Relés de intermitentes  
Relés de limpiaparabrisas  
Relés de la bocina  
Relés de la bomba de combustible  
Relés de la unidad de control del motor  
Relés principales o de batería  
Fusibles de alta capacidad o maxi fusibles  
Fusibles de media capacidad o midi fusibles  
Fusibles estándar o mini fusibles  
Fusibles de lámina

Fusibles de cuchilla  
Fusibles de cartucho  
Fusibles de cerámica  
Fusibles de vidrio  
Fusibles de reseteo automático o PTC  
Fusibles térmicos  
Fusibles de alta tensión para vehículo eléctrico  
Fusibles de baja tensión  
Fusibles de 5A  
Fusibles de 7.5A  
Fusibles de 10A  
Fusibles de 15A  
Fusibles de 20A  
Fusibles de 25A  
Fusibles de 30A  
Fusibles de 40A  
Fusibles de 50A  
Fusibles de 60A  
Fusibles de 80A  
Fusibles de 100A  
Fusibles de 125A  
Fusibles de 150A  
Fusibles de 175A  
Fusibles de 200A  
Portafusibles  
Bases de fusibles  
Cajas de fusibles del habitáculo  
Cajas de fusibles del compartimento motor  
Cajas de fusibles de la batería  
Módulos de gestión de batería o BMS  
Sensores de corriente de batería  
Sensores de temperatura de batería  
Sensores de voltaje de batería  
Unidades de distribución de alta tensión  
Convertidores DC-DC  
Cargadores de a bordo u OBC



Módulos de control de tracción  
Motores eléctricos de tracción  
Inversores de tracción  
Sensores de posición del motor eléctrico  
Sensores de temperatura del motor eléctrico  
Sensores de velocidad del motor eléctrico  
Enfriadores del motor eléctrico  
Bombas de refrigeración del motor eléctrico  
Mangueras de refrigeración del motor eléctrico  
Reservorios de refrigeración del motor eléctrico  
Calefactores de cabina o PTC  
Módulos de control de calefactor  
Sensores de temperatura de cabina  
Actuadores de puertas de climatización  
Motores de puertas de climatización  
Filtros de habitáculo o polen  
Filtros de habitáculo con carbón activo  
Filtros de partículas PM2.5  
Ionizadores de aire  
Purificadores de aire  
Generadores de ozono  
Desodorizadores de aire  
Humidificadores de aire  
Deshumidificadores de aire  
Sensores de humedad  
Sensores de calidad del aire  
Sensores de CO2  
Sensores de VOC o compuestos orgánicos volátiles  
Sensores de partículas o PM2.5  
Actuadores de recirculación  
Actuadores de mezcla de aire  
Actuadores de distribución de aire  
Actuadores de descongelación  
Actuadores de ventilación

**7. Transmisión y embrague:**

Platos de embrague u opresores  
Discos de embrague  
Cilindros maestros de embrague  
Cilindros receptores de embrague o auxiliares  
Collares de embrague  
Horquillas de embrague  
Mangueras de embrague  
Pedales de embrague  
Topes de embrague  
Amortiguadores de embrague  
Conjuntos de reparación de embrague  
Kits de embrague compuestos por disco, plato y collar  
Cables de embrague  
Casquillos de horquilla de embrague  
Conductos de aceite de embrague  
Depósitos de líquido de embrague  
Mecanismos de embrague  
Palancas de embrague  
Tubos de mando de embrague  
Racores de purga de embrague  
Juntas de cilindro de embrague  
Casquillos de pedal de embrague  
Muelles recuperadores de pedal de embrague  
Sensores de posición de pedal de embrague  
Interruptores de pedal de embrague  
Cajas de cambios manuales  
Cajas de cambios automáticas  
Cajas de transferencia para 4x4  
Ejes de transmisión o barras delanteras  
Ejes de transmisión o barras traseras  
Ejes de transmisión intermedios  
Soportes de eje de transmisión  
Calzos de eje de transmisión  
Diferenciales delanteros  
Diferenciales traseros

Diferenciales centrales  
Semiejes o ejes homocinéticos  
Semiejes traseros  
Retenes de semieje  
Retenes de semieje trasero  
Retenes de eje de transmisión  
Calzos de caja de velocidades  
Calzos intermedios de transmisión  
Crucetas de transmisión  
Juntas universales de transmisión  
Soportes de caja de cambios  
Soportes elásticos de caja de cambios  
Aislantes de caja de cambios  
Racores de respiradero de caja  
Tapas de caja de cambios  
Juntas de tapa de caja de cambios  
Tornillos de drenaje de caja de cambios  
Tornillos de llenado de caja de cambios  
Juntas de tornillo de drenaje  
Filtros de aceite de caja de cambios  
Filtros de caja de cambios automática  
Bombas de aceite de caja automática  
Módulos de control de caja automática o TCU  
Solenoides de caja automática  
Válvulas de control de caja automática  
Convertidores de par  
Sincronizadores de caja  
Sincronizadores de primera y segunda velocidad  
Sincronizadores de tercera y cuarta velocidad  
Sincronizadores de quinta velocidad  
Sincronizadores de marcha atrás  
Piñones de caja de cambios  
Piñones motores o de árbol primario  
Piñones receptores o de árbol secundario  
Piñones de primera velocidad  
Piñones de segunda velocidad

Piñones de tercera velocidad  
Piñones de cuarta velocidad  
Piñones de quinta velocidad  
Piñones de marcha atrás  
Arboles primarios de caja  
Arboles secundarios de caja  
Horquillas de selección de caja  
Horquillas de primera y segunda  
Horquillas de tercera y cuarta  
Horquillas de quinta y marcha atrás  
Horquillas de selección  
Ejes de horquillas  
Palancas de cambios  
Pomos de palanca de cambios  
Fuelles de palanca de cambios  
Cables de cambios  
Cables de selección de cambios  
Varillas de selección de cambios  
Placas de selección de cambios  
Muelles de retorno de palanca  
Muelles de selección  
Muelles de sincronizador  
Rodamientos de caja de cambios  
Rodamientos de árbol primario  
Rodamientos de árbol secundario  
Rodamientos de diferencial  
Anillos de retención de rodamiento  
Anillos de sincronizador  
Dedos de sincronizador  
Guías de sincronizador  
Casquillos de sincronizador  
Manguitos de sincronizador  
Placas de sincronización  
Conos de sincronización  
Anillos de bloqueo de sincronizador  
Casquillos de guía de sincronizador

Arandelas de ajuste de sincronizador  
Separadores de sincronizador  
Resortes de sincronizador  
Bolos de bloqueo de sincronizador  
Pasadores de sincronizador  
Juntas de estanqueidad de caja  
Juntas de reten de caja  
Obturadores de caja  
Respiraderos de caja  
Kits de reparación de caja de cambios  
Kits de juntas de caja de cambios  
Kits de rodamientos de caja de cambios  
Mecanismos de selección de cambios  
Mecanismos de mando de cambios  
Bielas de selección de cambios  
Bielas de paso de cambios  
Reenvíos de mando de cambios  
Contrapesos de palanca de cambios  
Levas de selección  
Ejes de leva de selección  
Casquillos de eje de leva  
Placas de retención de leva  
Topes de leva de selección  
Muelles de leva de selección  
Pasadores de leva de selección  
Arandelas de leva de selección  
Anillos de retención de leva  
Casquillos de guía de leva

**8. Suspensión y dirección:**

Amortiguadores delanteros  
Amortiguadores traseros  
Brazos de suspensión inferiores  
Brazos de suspensión superiores  
Rotulas inferiores  
Rotulas superiores  
Bujes de brazo de suspensión  
Barras estabilizadoras delanteras  
Barras estabilizadoras traseras  
Bieletas de barra estabilizadora  
Bujes de barra estabilizadora  
Muelles espirales delanteros  
Muelles espirales traseros  
Hojas de muelle o ballestas  
Topes de suspensión  
Copelas de apoyo  
Rodamientos de rueda delanteros  
Rodamientos de rueda traseros  
Conjuntos de cubo de rueda  
Pivotes de mangueta delantera  
Manguetas delanteras  
Manguetas traseras  
Cremalleras de dirección  
Terminales de dirección o extremos  
Yoquis de dirección  
Barras de dirección laterales  
Fuelles de cremallera  
Bombas hidráulicas de dirección  
Depósitos de líquido de dirección  
Mangueras de dirección asistida  
Cardanes de dirección  
Columnas de dirección  
Volantes de dirección  
Juntas universales de dirección  
Soportes de columna de dirección

Forros de columna de dirección  
Antirrobo de dirección o bombines  
Contactos de arranque o chuchos  
Llaves de arranque  
Emisores de llave o controles remotos  
Llaves con transpondedor  
Juegos de llaves  
Bombillos de puerta  
Antirrobo con bombillos  
Kits de antirrobo  
Bombas de dirección asistida eléctrica  
Módulos de control de dirección asistida  
Sensores de ángulo de dirección  
Sensores de par de dirección  
Sensores de velocidad de dirección  
Actuadores de dirección asistida  
Válvulas de control de dirección  
Tubos de retorno de dirección  
Tubos de presión de dirección  
Tubos de aspiración de dirección  
Racores de dirección  
Juntas de dirección  
Retenes de dirección  
Casquillos de dirección  
Anillos de retención de dirección  
Arandelas de dirección  
Tornillos de regulación de dirección  
Tuercas de dirección  
Contratuercas de dirección  
Pasadores de dirección  
Clips de dirección  
Proyectores de dirección  
Protectores de dirección  
Tapas de dirección  
Embellecedores de dirección

**9. Frenos:**

Pastillas de freno delanteras  
Pastillas de freno traseras  
Zapatillas de freno traseras para tambor  
Discos de freno delanteros  
Discos de freno traseros  
Tambores de freno traseros  
Cilindros de freno de rueda  
Cilindros maestros de freno  
Servofrenos o hidrovac o booster  
Depósitos de líquido de frenos  
Cables de freno de estacionamiento  
Mangueras de freno delanteras  
Mangueras de freno traseras  
Pinzas de freno delanteras  
Pinzas de freno traseras  
Módulos ABS  
Sensores de velocidad de rueda para ABS  
Kits de reparación de pinza  
Tapas de estribo de freno  
Muelles recuperadores de zapatas  
Levas de freno  
Juegos de levas de freno  
Tornillos de purga de freno  
Tapones de purga de freno  
Compensadores de freno  
Reguladores de freno  
Válvulas de control de freno  
Juntas de cilindro de freno  
Retenes de cilindro de freno  
Arandelas de cilindro de freno  
Clips de retención de pastillas  
Resortes de pastillas de freno  
Placas antivibración de pastillas  
Sensores de desgaste de pastillas  
Indicadores de desgaste de pastillas



Cables de freno de emergencia  
Cables de freno de mano izquierdos  
Cables de freno de mano derechos  
Cables de freno traseros  
Palancas de freno de mano  
Mecanismos de freno de mano  
Guías de cable de freno de mano  
Soportes de cable de freno de mano  
Fundas de cable de freno de mano  
Tensores de freno de mano  
Reguladores de freno de mano  
Tuercas de ajuste de freno de mano  
Contratuercas de freno de mano  
Tornillos de ajuste de freno de mano  
Topes de freno de mano  
Resortes de freno de mano  
Clips de freno de mano  
Pasadores de freno de mano  
Arandelas de freno de mano  
Protectores de freno de mano  
Embellecedores de freno de mano  
Tapas de freno de mano  
Botones de freno de mano  
Mecanismos de liberación de freno de mano  
Palancas de liberación de freno de mano  
Muelles de liberación de freno de mano  
Resortes de retorno de freno de mano  
Cables de liberación de freno de mano

**10. Aire acondicionado:**

Compresores de A/C  
Condensadores de A/C  
Evaporadores de A/C  
Ventiladores de cabina o blowers  
Filtros de polen o habitáculo  
Tuberías de A/C  
Válvulas de expansión  
Kits de correa de A/C  
Embragues del compresor  
Deshidratadores o filtros secadores  
Presostatos de A/C  
Juntas toricas de A/C  
Termostatos de A/C  
Sondas de temperatura de evaporador  
Resistencias del ventilador  
Mandos de climatizador  
Motores de impulsor de aire  
Racores de A/C  
Tubos de líquido de A/C  
Tubos de gas de A/C  
Tubos de succión de A/C  
Tubos de descarga de A/C  
Tubos de retorno de A/C  
Tubos de alimentación de A/C  
Soportes de compresor de A/C  
Correas de compresor de A/C  
Poleas de compresor de A/C  
Tensores de correa de compresor  
Rodillos tensores de compresor  
Rodillos locos de compresor  
Válvulas de control de A/C  
Válvulas de servicio de A/C  
Válvulas de seguridad de A/C  
Válvulas de retención de A/C  
Válvulas de compuerta de A/C

Actuadores de compuerta de A/C  
Motores de compuerta de A/C  
Juntas de compuerta de A/C  
Sellos de compuerta de A/C  
Retenes de compuerta de A/C  
Guías de compuerta de A/C  
Soportes de compuerta de A/C  
Tapas de compuerta de A/C  
Embellecedores de compuerta de A/C  
Protectores de compuerta de A/C  
Clips de compuerta de A/C  
Pasadores de compuerta de A/C  
Arandelas de compuerta de A/C  
Tornillos de compuerta de A/C  
Tuercas de compuerta de A/C  
Contratuercas de compuerta de A/C  
Resortes de compuerta de A/C  
Muelles de compuerta de A/C  
Bielas de compuerta de A/C  
Palancas de compuerta de A/C  
Varillas de compuerta de A/C  
Cables de compuerta de A/C  
Fundas de cable de compuerta

**11. Carrocería y accesorios**

Capots  
Puertas delanteras izquierdas  
Puertas delanteras derechas  
Puertas traseras izquierdas  
Puertas traseras derechas  
Portones traseros  
Parachoques delanteros  
Parachoques traseros  
Guardafangos delanteros  
Guardabarros traseros  
Faroles delanteros  
Faroles traseros  
Faroles antiniebla delanteros  
Faroles antiniebla traseros  
Terceras luces de stop  
Parabrisas delanteros  
Lunetas traseras  
Cristales de puerta delantera  
Cristales de puerta trasera  
Ventanas fijas traseras  
Retrovisores exteriores  
Retrovisores interiores  
Manillas exteriores de puerta  
Manillas interiores de puerta  
Cerraduras de puerta  
Cerraduras de capot  
Cerraduras de portón trasero  
Emblemas y logotipos  
Rejillas del radiador  
Parrillas o molduras inferiores  
Estribos laterales  
Escalones laterales  
Bisagras de capot  
Juntas de puerta  
Insonorizantes de capot

Topes de capot  
Varillas de soporte de capot  
Mandos de apertura de capot  
Spoilers o alerones  
Equilibradores de portón trasero  
Pasos de rueda  
Protectores de aleta  
Parasoles  
Consolas de techo  
Guarniciones de techo  
Alfombrillas  
Tableros de instrumentos  
Guarnecidos de puerta  
Apoyabrazos o apoyacodos  
Ceniceros  
Encendedores o tomas de 12V  
Portaobjetos o guanteras  
Rejillas de ventilación  
Clips de fijación de guarnecidos  
Tapas de carrocería o hard top  
Hard tops de lona o capota  
Soportes de rueda de repuesto  
Tapas de caja de carga  
Revestimientos de caja de carga  
Protectores de caja de carga  
Barras de caja de carga  
Portaequipajes de techo  
Bacas de techo  
Portabicicletas  
Escaleras de acceso  
Deflectores de aire de techo  
Alerones de techo  
Spoilers de techo  
Protectores de parachoques  
Embellecedores de parachoques  
Tapas de remolque

Ganchos de remolque  
Anillas de remolque  
Enganches de remolque  
Tomas de corriente de remolque  
Cables de remolque  
Espejos de remolque  
Extensiones de retrovisor  
Parasoles de remolque  
Toldos de remolque  
Lonas de remolque  
Fundas de remolque  
Protectores de remolque  
Embellecedores de remolque  
Clips de remolque  
Pasadores de remolque  
Arandelas de remolque  
Tornillos de remolque  
Tuercas de remolque  
Contratuercas de remolque  
Resortes de remolque  
Muelles de remolque

**12. Varios y accesorios:**

Gatos de elevación  
Llaves de ruedas  
Llaves con emisor o control remoto  
Alfombrillas  
Kits de herramientas  
Cables USB  
Triángulos de preseñalización  
Chalecos reflectantes  
Extintores  
Botiquines de primeros auxilios  
Fundas de asiento  
Protectores de asiento  
Embellecedores de asiento

Fundas de volante  
Protectores de volante  
Embellecedores de volante  
Fundas de palanca de cambios  
Protectores de palanca de cambios  
Embellecedores de palanca de cambios  
Portavasos  
Portateléfonos  
Porta GPS  
Portatablets  
Portadocumentos  
Portagafas  
Portamonedas  
Portallaves  
Portabolígrafos  
Portatarjetas  
Portatickets  
Portarecibos  
Portafacturas  
Portalbaranes  
Portapedidos  
Portapresupuestos

**Contacte a nuestros comerciales**

*Eduardo Martínez*  
+53 5 2795324

*Rodolfo Granda*  
+53 5 2807597

*"Tu camino es **conmigo**".*